

Manual de Montagem Display Completo - Gibiteca Panini.


Vamos começar o manual com a descrição das peças:

Peças números:

- 01 - Base.
- 02 - Laterais.
- 03 - Trava traseira.
- 04 - Prateleiras.
- 05 - Fundos: 25 cm e 30 cm altura.
- 06 - Arremate do fundo.
- 07 - Teto.
- 08 - Suporte de fixação na parede (parede e bucha)
- 09 - Placas de sinalização.

Certifique-se de que todas as partes indicadas acima estejam disponíveis antes da montagem do display, conferindo no desenho abaixo.

COMPLETO



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM.



Comece pela base (peça n.01), encaixe nas laterais (peça n.02), com elas deitadas de frente, voltadas para o chão.

Encaixe a trava (peça n.03) no suporte das laterais, travando a peça a seguir, podendo colocá-la em pé.

Coloque a primeira prateleira (peça n.04), junto à base (peça n.01), alinhando os canais laterais com a da prateleira.

Coloque a primeira parte do fundo (peça n.05) de 25 cm de altura.

Coloque a segunda prateleira (peça n.04), tomando cuidado para ajustar os canais dando estabilidade à peça.

Coloque a segunda parte do fundo (peça n.05) de 30 cm com o mesmo cuidado.

Coloque a terceira prateleira (peça n.04), sempre alinhando os canais.

Coloque a terceira parte do fundo (peça n.05) de 30 cm de altura.

Coloque a quarta prateleira (peça n.04).

Coloque o fundo (peça n.05) de 30 cm.

Coloque a quarta prateleira (peça n.04).

Coloque a quinta parte do fundo (peça n.05) de 25 cm.


Coloque o arremate (peça n.06).

Encaixe o teto (peça n.07).

Fixe o suporte do teto (peça n.08) na parede para estabilizar a peça.

Aplique as placas de sinalização (peça n.º9) removendo a fita adesiva e colocando-as no lugar indicado na foto abaixo.

POSIÇÃO DA SINALIZAÇÃO



RECOMENDAÇÕES

- 1- Não deixe o display exposto diretamente a raios solares.
- 2- Evitar o contato direto com água ou excesso de umidade.
- 3- Não use produtos químicos para limpeza.
- 4- Para evitar perigo de asfixia, manter a embalagem plástica fora do alcance das crianças.

Imagem Ilustrativa do Display Montado.

